

**Enkelt och säkert att komma åt i ugnen**

Med teleskopskenor kan du sätta in och ta ut dina maträtter ur ugnen utan risk för att bränna sig. De är enkla att montera genom att snäppa fast dem på de existerande ugnstegarna. De har SafeStop som förhindrar att skenorna glider ur eller tippar framåt. Glidskenorna är för en nivå och passar alla Electrolux XXL-ugnar med 74

---

Teleskopskenor - 1 nivå, delvis utdragbara (75%). Electroluxförpackning. Passar ugnar utan ånga, SteamCrisp & SteamBake ugnar, spisar >60L.

**Produktfördelar****Säkert lås gör att du kan ugnssteka utan att behöva ta i plåten med händerna.**

De teleskopiska skenorna har en säker låsmekanism som hindrar ugnsplåten från att vicka framåt eller glida ut då du kontrollerar steken. Du har händerna fria att krydda för att få fram den perfekta smaken.

**Easy Clip ger enkel montering**

De utdragbara skenorna är lätta att sätta i och snäpps fast med Easy Clip-funktionen. Skenorna kan snabbt monteras i extra stora Electrolux-, AEG- och Zanussi-ugnar.

**Tekniska specifikationer**

| Typ av tillbehör    | Utragbara skenor |
|---------------------|------------------|
| Typ                 | Tillbehör        |
| Höjd, mm            | 500              |
| Bredd, mm           | 40               |
| Djup, mm            | 20               |
| Innehåll            | 1 set            |
| Produktnummer (PNC) | 902 979 402      |
| EAN-kod             | 7321422821251    |
| partCode            | 9029794022       |